NAV600F

6.2インチフルセグAVナビ Y14A

取扱説明書

[ナビゲーションソフトウェア編]

popdrive
DATAWEST

この度は本製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

・正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。

・保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、
販売店からお受け取りください。

・お読みになった後も保証書とともに大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

本機は日本国内でのみ使用するために設計されており、
国外では使用することができません。

This unit is designed for use in Japan only, and
cannot be used in any other country.

MIRAREED Printed in China 2014/04

取扱説明書

このたびは、お買いあげいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本書をお読みいただき、長くご愛用くださるようにお願い申し上げます。

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制に従って走行してください。

⚠

事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。

□ **使用上の注意**

・運転中の操作は避け、停車して行ってください。

・運転中に画面を注視しないでください。

本書の見かた

画像などが一部記載と異なる場合がありますのでご了承ください。
また、用途別に下記のマークを使用しております。以下に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

TIPS	・お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。 ・本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
→	参照先のタイトルやページ番号を表示しています。
	画面上でのタッチパネルの操作を表します。

使用上の注意事項

・運転中の操作は避け、停車して行ってください。

・運転中に画面を注視しないでください。

・microSD カード、USB メモリのデータが、本機の故障、誤動作または不具合等により消失した場合、そのデータについては補償はできません。

目次 1

はじめに 2

本書の見かた………………………… 2
ご使用前に………………………………… 5
安全上のご注意………………………… 6
GPS について ……………………… 11

ナビゲーションの基本操作 12

ナビゲーションを起動する………… 13
ナビゲーションを終了する………… 14
地図画面の見かた…………………… 15
- 現在地画面 ………………………… 15
- 地図スクロール画面 ……………… 15
- ルート案内画面 …………………… 16
- 高速道路案内画面 ………………… 17

地図画面の基本操作………………… 18
- 地図を動かす ……………………… 18
- 現在地画面を表示させる ………… 18
- 地図の表示方法を変える ………… 19
- 地図のスケール（縮尺）を変える … 19
- メニュー画面を表示させる ……… 20
- 地点メニューを表示させる ……… 20

メニュー画面の基本操作…………… 21
- メニュー画面 ……………………… 21
- 行き先・場所画面 ………………… 22
- ルート画面 ………………………… 23
- 設定画面 …………………………… 24
- システム設定画面 ………………… 25

その他の基本操作…………………… 26
- 五十音で文字を入力する ………… 26
- 手書きで文字を入力する ………… 27
- 数字を入力する …………………… 28
- リスト画面 ………………………… 28

地点メニュー…………………………… 30
- 地点検索後の地点メニュー ……… 30
- 現在地画面の地点メニュー ……… 31

行き先・場所を探す（検索）32

地点検索の流れ……………………… 33
地図画面から探す…………………… 34
- 地図画面から直接探す …………… 34
- 地図画面から周辺の施設を探す … 35

行き先・場所画面から探す………… 36
- 名称で探す ………………………… 36
- 住所で探す ………………………… 37
- ジャンルで探す …………………… 38
- 電話番号で探す …………………… 39
- 登録地点から探す ………………… 40
- 検索履歴から探す ………………… 40
- 周辺の施設を探す ………………… 41
- るるぶ DATA で探す …………… 42

ルート（探索） 46

ルート設定の流れ…………………… 47
現在地からのルートを探索する…… 48
- 目的地までのルートを探索する … 48
- 自宅までのルートを探索する …… 48

ルートを設定する…………………… 49
- 目的地を設定する ………………… 49
- 出発地を設定する ………………… 49
- 経由地を設定する ………………… 50

ルートを確認する…………………… 51
案内を開始する……………………… 52
ルートを編集する…………………… 53
- 経由地を追加する ………………… 53
- 設定した地点を削除する ………… 53

目次 2

設定した地点を入れ替える ………… 54
最後の地点を設定する……………… 55
デモ走行でルートを確認する……… 56
ルート案内を中止する……………… 57
ルートを削除する…………………… 58
案内中にルートをはずれたら……… 59

登録・編集・確認 60

地点を登録する……………………… 61
検索した地点を登録する …………… 61
自宅を登録する …………………… 61
登録地点を確認・管理する………… 62
登録地点を確認する ……………… 62
登録地点を削除する ……………… 62
自宅を削除する …………………… 63
登録地点を編集する………………… 64
検索履歴の削除……………………… 65
検索履歴を削除する ……………… 65
検索履歴をすべて削除する ……… 65

ナビゲーション設定 66

GPS 情報を確認する ……………… 67
表示方法を設定する………………… 68
ルート探索条件を設定する………… 69
アイコン表示を設定する…………… 70
音声案内の音量を設定する………… 71
システム設定………………………… 72
バージョン情報を確認する ……… 72
ナビの設定を初期化する ………… 72
ナビをバージョンアップする …… 73

その他 74

故障かな？と思ったら……………… 75
地図ソフトについて………………… 77

ご使用前に

○ 本ナビゲーションは GPS を利用したものです。GPS 衛星の電波が受信できない、測位ができない場所ではルート案内はご利用できません。

○ 案内される目的地までの距離、所要時間、到着予定時間は目安としてご利用ください。

○ 同一車内で本機と一緒に別のカーナビゲーション機器を使用すると、各ナビゲーション機器において誤作動が起こることがあります。

○ 走行案内中の交差点・右左折の地点までの距離は GPS 測位により誤差が生じる場合があります。

○ 平行な道路が隣接している場合、GPS 測位の誤差により実際の走行道路ではなく、隣の道路が誘導される場合があります。

○ 表示される地図は更新の時期により新旧道路に対応していない場合があります。また、道路車線の情報は実際の道路案内や標識とは異なる場合があります。

○ 離島や僻地で通行できない道では、ルート案内はできませんので、ご注意ください。

○ 緊急を要する場合（病院・警察・消防などの施設へ）のナビゲーションにおいては、直接該当施設へご確認ください。

○ お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電気的なノイズの影響を受けたとき、故障による修理のときなどに、基本プログラムなどが消失・変化した場合、その内容の補償はできません。

○ 本機の使用または使用不能から生じる損害（事業利益の損失、記憶内容の変化、消失など）につきましては、弊社は一切その責任を負いかねます。

○ お客様が本体や microSD カード、USB メモリへ登録された個人情報（登録地点の住所や電話番号など）の取り扱い、管理（消去など）は、本製品を他人に譲渡されるまたは処分などをされる際は、必ずお客様の責任において消去等の処置を行ってください。登録された情報による損害においては一切のその責任を負いかねます。

安全上のご注意

・ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご利用ください。
・お読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保管してください。

取扱説明書および本機の表示では、ご本人や周囲の人々が危害や損害を負うことなく、本機を安全に正しく使用していただくために、いろいろな注意事項を表示しています。

■ 注意事項は、それを守らなかった場合に起こりうる危害や損害の程度によって２つに区分しています。

⚠警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
⚠注意	「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」です。

■ 注意内容の性質を絵表示で示しています。

	注意を促す内容です。
	してはいけない内容です。
	必ずしていただきたい内容です。

接続・取り付け

⚠ 警告

本機を、前方の視界を妨げる場所やハンドル・シフトレバー・ブレーキペダル等の運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険をおよぼす場所には取り付けないでください。
交通事故やけがの原因となります。

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接続することがないよう注意してください。また加工部のサビ止め浸水防止の処置を施してください。
火災や感電の原因となります。

本機を取り付けるときやアースを取るときに、車体のボルトやナットを使用する場合は、ハンドル・ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルトやナットは絶対に使用しないでください。
これらを使用しますと制動不能や発火、交通事故の原因となります。

取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
プラスとマイナス経路のショート事故による感電やけがの原因となります。

コード類は、運転操作の妨げとならないよう、まとめておくなどしてください。
ハンドルやシフトレバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと危険です。

プラスアースの車と接続しないでください。
本機は DC12V のマイナスアース車専用です。これ以外の車との接続は故障、火災の原因となります。

電源コード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にお止めください。
コード線の電流容量をオーバーし、火災や感電・故障の原因となります。

接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁してください。
ショート等により火災や感電、故障の原因となります。

取り付けや配線が終わったら、ブレーキランプ、ライト、ホーン、ウィンカーワイパーなど、全ての電装品が正しく動くことをお確かめください。
正常に動かない状態で使用すると火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線は、高温部を避けて行なってください。
コード類が車体の高温部に接続すると被覆が溶けてショートし、火災・感電の原因となります。

⚠注意

本機の取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。
安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。誤った取り付けや配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。

必ず付属の部品を指定通り使用してください。
指定以外の部品を使用すると、本機内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

雨が吹き込むところや、水のかかるところなど湿気やほこり・油煙の多いところへの取り付けはさけてください。
本機に水や結露（エアコンホース周辺など）・ほこり・油煙が混入しますと発煙や発火、故障の原因となることがあります。

振動の多いところなど、しっかりと固定できないところへの取り付けはさけてください。
外れて事故やけがの原因となることがあります。

本機の通風孔や放熱板をふさがないでください。
通風孔や放熱板をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

取付説明書にしたがって、正しく配線してください。
正規の接続を行なわないと、火災や故障の原因となることがあります。

コード類が金属部に触れないように配線してください。
金属部に接触しコードが破損して、火災や感電・故障の原因となることがあります。

コード類は決して途中で切断しないでください。
コード類にはヒューズなどがついている場合があるので、保護回路が働かなくなり、火災の原因となることがあります。

電源用のリード線は、バッテリーに直接接続しないでください。
車の振動や熱でコードの被覆が破れ、ショートして火災や感電の原因となることがあります。

電源コードの接続は、配線作業の最後に行なってください。
ショート事故による感電やけがの原因となることがあります。

左右のスピーカーのマイナス側を共通線にしたり、車体にアースしないでください。
ショート事故による感電やけがの原因となることがあります。

車体やねじ部分・シートレール等の可動部にコードをはさみ込まないように配線してください。
断線やショートにより、故障や感電・火災の原因となることがあります。

使用方法

⚠警告

本機を船舶、航空機などの主航法装置として使用しないでください。
測定誤差が生じたりするため、事故の原因となります。また塩害などにより、火災・感電の原因となります。

運転者は走行中には、本機の操作やディスクの交換はしないでください。
前方不注意となり交通事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停車させて行なってください。交通事故の原因となります。

画面が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。
思わぬ事故・火災・感電の原因となります。

万一、異物が入った・水や飲み物がかかった・煙が出る・変なにおいがするなどの異常が起こりましたら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。
そのままでのご使用は、 思わぬ事故・火災・感電の原因となります。

本機の中に水や異物を入れないでください。
発煙や発火・感電の原因となります。

本機を分解したり、改造しないでください。
事故・火災・感電の原因となります。

運転者は走行中に本機を操作、または注視しないでください。
交通事故やけがの原因となります。

運転者がテレビ等を見る場合は、必ず安全な場所に車を停車させてください。
交通事故の原因となります。

運転中には本機を操作しないで下さい。また、実際の交通規制に従って走行して下さい。
交通事故の原因となります。

⚠注意

直射日光が当たった場合などは、金属部分が高温になり、やけどする可能性があります。

ディスク /microSD カード /mini B-CAS カード挿入口に異物を入れないでください。
火災や感電、故障の原因となることがあります。

ディスク /microSD カード /mini B-CAS カード挿入口に手や指を入れないでください。
けがの原因となることがあります。

本機の電源が入っているとき、または電源を切った直後などに、本機裏側の放熱板や、アンプに触れないでください。
高温のため、やけどの原因となることがあります。

本機を車載用として以外は使用しないでください。
発煙や発火、感電やけがの原因となることがあります。

長時間ご使用にならないときは、ディスク /microSD カード /mini B-CAS カードを取り出しておいてください。
長時間、本機内に入れておくと、高温等のためにディスク /microSD カード /mini B-CAS カードを傷める原因となることがあります。

エンジンを停止したままで長時間ご使用にならないでください。
車のバッテリーがあがる恐れがあります。

運転中の音量は車外の音が聞こえる程度でご使用ください。
車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

音声が割れる・ひずむなどの異常状態でご使用にならないでください。
火災の原因となることがあります。

ナビゲーションによるルート案内と実際の交通規制が異なる場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。
交通事故の原因となることがあります。

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えないでください。
液晶パネルのガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

液晶パネルが割れた場合、パネル内部の液体には絶対に触れないでください。
皮膚の炎症など原因となることがあります。
・万一口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
・目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で充分洗浄した後、医師に相談してください。

ディスク / microSD カード /mini B-CAS カードを出し入れするときは、シフトレバーがディスプレイ部に当たらない位置で行なってください。

GPS について

本体と GPS 衛星の間に障害物があると、電波が受信しにくくなり、現在地の測位ができなくなることや、誤差が生じる場合があります。
屋外の、電波をさえぎる障害物のない、見晴らしの良い場所が GPS の受信に適しています。
以下の条件での GPS の受信は適していません。



● トンネルの中

● 高層ビルに囲まれたところ

● 森林などの樹木の密集したところ



● 高速道路下やガード下など

● 雷、雨、曇天などの悪天候下による場合
● 衛星の配置条件により受信可能な衛星が少ない時間帯

⚠ ご注意ください

本ナビゲーションでは GPS からの取得情報によりルート案内を行いますので、ナビゲーション上での誤差が大きい場合は、実際の交通規制を優先して、安全に走行してください。

お買い上げ後の最初の使用時や、また本機を長期間使用しなかった場合、ナビゲーション起動後、GPS 測位に時間がかかったり、測位可能状態でもしばらくの間、誤差が大きい場合があります。

ナビゲーションの基本操作

ナビゲーションを起動する ……… 13
ナビゲーションを終了する ……… 14
地図画面の見かた ………………… 15
現在地画面 …………………………… 15
地図スクロール画面 ……………… 15
ルート案内画面 …………………… 16
高速道路案内画面 ………………… 17
地図画面の基本操作 ……………… 18
地図を動かす ……………………… 18
現在地画面を表示させる ………… 18
地図の表示方法を変える ………… 19
地図のスケール（縮尺）を変える 19
メニュー画面を表示させる ……… 20
地点メニューを表示させる ……… 20
メニュー画面の基本操作 ………… 21
メニュー画面 ……………………… 21
行き先・場所画面 ………………… 22
ルート画面 ………………………… 23
設定画面 …………………………… 24
システム設定画面 ………………… 25
その他の基本操作 ………………… 26
五十音で文字を入力する ………… 26
手書きで文字を入力する ………… 27
数字を入力する …………………… 28
リスト画面 ………………………… 28
地点メニュー ……………………… 30
地点検索後の地点メニュー ……… 30
現在地画面の地点メニュー ……… 31

ナビゲーションを起動する

ナビゲーションを起動します。

1 メインメニュー画面で［ナビゲーション］をタッチする。

→取扱説明書マルチメディア編
「メインメニュー画面」P.19



警告画面が表示されます。ご使用の前に必ずお読みください。

▼



2 ［確認］をタッチする。

GPS 電波を受信し、現在地が表示されます。

TIPS

- GPS 電波の受信までには、通常数秒～数分かかります。
- GPS 電波が入りにくい場所では、さらに時間がかかることがあります。電波をさえぎるものがない見通しの良い場所に移動すると、受信しやすくなります。

お買い上げ後の最初の使用時や、また本機を長期間使用しなかった場合、ナビゲーション起動後、GPS 測位に時間がかかったり、測位可能状態でもしばらくの間、誤差が大きい場合があります。

ナビゲーションを終了する

ナビゲーションを終了します。

1 [メニュー] をタッチする。

メニュー画面が表示されます。

2 [ナビ終了] をタッチする。

「ナビを終了します。よろしいですか？」とダイアログが表示されます。

3 [はい] をタッチする。

ナビゲーションが終了します。

地図画面の見かた

本ナビゲーションの地図表示には、「現在地画面」、「地図スクロール画面」、「ルート案内画面」、「高速道路案内画面」があります。

現在地画面

現在地を中心として表示される地図画面です。

① **自車アイコン**
　自車位置を示します。自車アイコンの色は GPS の測位状態により、以下のように変化します。
　赤：3D　黄：2D　灰：未測位
　自車アイコンをタッチすると、ランドマークアイコンを一時的に非表示することができます。

② **方位マーク・時刻表示**
　方位マークは赤い三角が北を示します。

③ **[＋]・[－]（拡大・縮小ボタン）**
　地図のスケールを変更します。
　しばらくすると半透明になりますが、タッチすると表示されます。
　→「地図のスケール（縮尺）を変える」P.19

④ **スケール（縮尺）表示**
　地図のスケール（縮尺）を表示します。

⑤ **[メニュー]**
　メニュー画面を表示します。
　→「メニュー画面を表示させる」P.20

⑥ **住所 / 道路名表示**
　タッチすると住所と走行中の道路名を切り替えます。

⑦ **地点メニューボタン**
　地点メニューを表示します。
　→「現在地画面の地点メニュー」P.31

地図スクロール画面

地図を動かすときに表示される地図画面です。

① **十字カーソル**
　地図上の中心点を示します。

② **現在地とカーソルを結ぶ線（ピンク色線）**

③ **[現在地]**
　現在地画面を表示します。
　→「現在地画面を表示させる」P.18

④ **現在地からの距離**
　現在地から十字カーソルまでの直線距離を示します。

⑤ **住所表示**
　十字カーソル位置の住所を表示します。

ルート案内画面

ルート案内中に表示される地図画面です。

① **残距離・到着予想時刻表示**
目的地までの距離と到着予想時刻が表示されます。タッチすると、経由地までの情報に切り替わります。

② **案内ポイントマーク（赤色旗）**
右左折や高速入口など、案内ポイントを示します。情報は、「案内ポイント情報」に表示されます。

③ **通過ポイントマーク（黄色ピン）**
通過する直近のポイントを示します。情報は、「通過ポイント情報」に表示されます。

④ **目的地方向直線（赤色線）**
目的地の方向を示します。

⑤ **案内ポイント情報**
案内ポイントの交差点名称、自車位置からの距離、右左折ガイドが表示されます。

⑥ **案内ポイントレーン情報**
案内ポイントのレーン情報が表示されます。推奨するレーンは矢印が黄緑色で表示されます。

⑦ **通過ポイント情報**
通過ポイントの交差点名称と、自車位置からの距離が表示されます。

⑧ **レーン情報**
レーン情報が表示されます。推奨するレーンは矢印が黄緑色で表示されます。

⑨ **方面看板**
前方の交差点に案内標識（青色看板）がある場合に表示されます。

高速道路案内画面

高速道路を走行中に表示される地図画面です。インターチェンジやサービスエリアなどの道路情報や、分岐案内が表示されます。



① ハイウェイリスト
直近３つのIC（インターチェンジ）やSA（サービスエリア）などの道路情報が表示されます。

② サービスエリア案内アイコン
サービスエリアに設置された施設の情報がアイコンで表示されます。

③ 最終道路情報表示ボタン
ルート上最終の道路情報を表示します。

④ 道路情報スクロールボタン
道路情報を前後にスクロールします。

⑤ 現在地道路情報表示ボタン
現在地の道路情報を表示します。



⑥ 高速道路分岐案内
道路の分岐や合流地点では分岐案内が表示されます。

⑦ 分岐点名称・分岐方面

⑧ 残距離表示
分岐点までの距離を表示します。



⑨ 料金所案内
料金所では料金所案内が表示されます。

⑩ 料金所名称

⑪ 残距離表示
料金所までの距離を表示します。

地図画面の基本操作

地図を動かす

地図をタッチ、スクロールして見たい場所を表示させることができます。

1 地図上の見たい方向をタッチする。

タッチした場所を中心に地図が移動します。

▼

2 目的の地点まで地図をスクロールさせる。

地図を長押しすると、地図がスクロール移動します。

TIPS

カーソルと現在地を結ぶ方向線が、ピンク色の直線で表示されます。

現在地画面を表示させる

スクロール画面やメニュー画面などから現在地画面を表示させることができます。

1 [現在地] をタッチする。

現在地画面が表示されます。

▼

地図の表示方法を変える

方位マークをタッチすると、地図の表示方法を変更することができます。

ヘディングアップ表示

進行方向が常に上になるよう地図が自動的に回転して表示します。

3D 表示



進行方向が常に上になるよう地図が自動的に回転し、斜め上から見下ろしたようなイメージで表示します。

ノースアップ表示

北が常に上になるように表示します。

地図のスケール（縮尺）を変える

25m～100kmの範囲で地図のスケールを変更することができます。

1 [＋]または[－]をタッチする。

[＋]または[－]をタッチするごとに、詳25m、詳50m、50m、100m、200m、400m、800m、1.5km、3km、5km、10km、25km、50km、100kmで地図のスケールが変わります。

TIPS

- スケール（縮尺）表示をタッチすると、5km/800m/100m/詳細25mのリストボタンが表示され、直接縮尺を選択することもできます。
- しばらくすると、[＋]、[－]、スケールが半透明表示になりますが、タッチすると表示されます。

メニュー画面を表示させる

1 ［メニュー］をタッチする。

メニュー画面が表示されます。

→「メニュー画面」P.21

地点メニューを表示させる

1 地点メニューボタンをタッチする。

地点メニューが表示されます。

→「地点メニュー」P.30

メニュー画面の基本操作

メニュー画面

行き先・場所画面、ルート画面、設定画面を表示するには、はじめにメニュー画面を表示させせます。

1 [メニュー] をタッチする。

メニュー画面が表示されます。



① [行き先・場所]
行き先・場所画面を表示します。
→「行き先・場所画面」P.22

② [ルート]
ルート画面を表示します。
→「ルート画面」P.23

③ [設定]
設定画面を表示します。
→「設定画面」P.24

④ [現在地]
現在地画面を表示します。

⑤ [戻る]
前の画面に戻ります。

⑥ [ナビ終了]
ナビゲーションを終了します。

行き先・場所画面

行き先・場所を検索する方法を選択します。

1 **[メニュー] をタッチする。**

メニュー画面が表示されます。

2 **[行き先・場所] をタッチする。**



行き先・場所画面が表示されます。

① [名称]
名称検索画面を表示します。
→「名称で探す」P.36

② [名称手書き]
名称手書き検索画面を表示します。
→「名称で探す」P.36

③ [住所]
住所検索画面を表示します。
→「住所で探す」P.37

④ [ジャンル]
ジャンル検索画面を表示します。
→「ジャンルで探す」P.38

⑤ [自宅]
自宅付近の地図と地点メニューを表示します。
→「自宅までのルートを探索する」P.48

⑥ [電話番号]
電話番号検索画面を表示します。
→「電話番号で探す」P.39

⑦ [登録地点]
登録地点検索画面を表示します。
→「登録地点から探す」P.40

⑧ [履歴]
履歴検索画面を表示します。
→「検索履歴から探す」P.40

⑨ [周辺]
周辺施設検索画面を表示します。
→「周辺の施設を探す」P.41

⑩ [るるぶ DATA]
るるぶ DATA 検索画面を表示します。
→「るるぶ DATA で探す」P.42

⑪ [現在地]
現在地画面を表示します。

⑫ [戻る]
前の画面に戻ります。

⑬ [メニュー]
メニュー画面を表示します。

ルート画面

ルートの確認や削除、案内の中止などを行います。

1 **[メニュー] をタッチする。**

メニュー画面が表示されます。

2 **[ルート] をタッチする。**



ルート画面が表示されます。



① **[ルート確認]**
ルート確認画面を表示します。
→「ルートを確認する」P.51

② **[案内中止]**
案内中止確認ダイアログを表示します。
→「ルート案内を中止する」P.57

③ **[ルート削除]**
ルート削除確認ダイアログを表示します。
→「ルートを削除する」P.58

④ **[現在地]**
現在地画面を表示します。

⑤ **[戻る]**
前の画面に戻ります。

⑥ **[メニュー]**
メニュー画面を表示します。

設定画面

ナビゲーションに関する設定を行います。

1 **[メニュー] をタッチする。**

メニュー画面が表示されます。

2 **[設定] をタッチする。**



設定画面が表示されます。

▼



① **[登録地点管理]**
登録地点管理画面を表示します。
→「登録地点を確認・管理する」P.62

② **[GPS 情報]**
GPS 情報画面を表示します。
→「GPS 情報を確認する」P.67

③ **[表示設定]**
表示設定画面を表示します。
→「表示方法を設定する」P.68

④ **[探索設定]**
探索設定画面を表示します。
→「ルート探索条件を設定する」P.69

⑤ **[アイコン設定]**
アイコン設定画面を表示します。
→「アイコン表示を設定する」P.70

⑥ **[音量設定]**
音量設定画面を表示します。
→「音声案内の音量を設定する」P.71

⑦ **[システム設定]**
システム設定画面を表示します。
→「システム設定画面」P.25

⑧ **[現在地]**
現在地画面を表示します。

⑨ **[戻る]**
前の画面に戻ります。

⑩ **[メニュー]**
メニュー画面を表示します。

システム設定画面

ナビゲーションに関する設定を行います。

1 **[メニュー] をタッチする。**

メニュー画面が表示されます。

2 **[設定] をタッチする。**



設定画面が表示されます。

3 **[システム設定] をタッチする。**

システム設定画面が表示されます。

▼



① **[バージョン]**
バージョン情報ダイアログを表示します。
→「バージョン情報を確認する」P.72

② **[ナビ初期化]**
初期化確認ダイアログを表示します。
→「ナビの設定を初期化する」P.72

③ **[バージョンアップ]**
バージョンアップ画面を表示します。
→「ナビをバージョンアップする」P.73

④ **[現在地]**
現在地画面を表示します。

⑤ **[戻る]**
前の画面に戻ります。

⑥ **[メニュー]**
メニュー画面を表示します。

その他の基本操作

五十音で文字を入力する

1 入力したい文字をタッチする。

入力文字エリアに入力した文字が表示されます。

▼

TIPS

入力できない文字はボタンが暗くなります。

① **入力文字エリア**
入力した文字が表示されます。

② **[削除]**
カーソルの左側にある文字を削除します。

③ **カーソル位置変更ボタン**
カーソルの位置を 1 字分移動します。

④ **[検索]**
検索を開始します。

⑤ **[現在地]**
現在地画面を表示します。

⑥ **[戻る]**
前の画面に戻ります。

⑦ **[メニュー]**
メニュー画面を表示します。

手書きで文字を入力する

1 手書き入力エリアに文字を書く。



候補文字ボタンが表示されます。

2 該当する文字をタッチする。



入力文字エリアに文字が表示されます。



① **入力文字エリア**
入力した文字が表示されます。

② **候補文字ボタン**
手書きで入力した文字の候補が表示されます。

③ **候補文字スクロールボタン**
文字候補ボタンを上下にスクロールします。

④ **手書き入力エリア**
文字を入力します。

⑤ **[削除]**
カーソルの左側にある文字を削除します。

⑥ **カーソル位置変更ボタン**
カーソルの位置を 1 字分移動します。

⑦ **[検索]**
検索を開始します。

⑧ **[手書き]**
手書き入力画面に切り替わります。

⑨ **[かな]**
ひらがな入力画面に切り替わります。

⑩ **[カナ]**
カタカナ入力画面に切り替わります。

⑪ **[英数]**
英数入力画面に切り替わります。

⑫ **[現在地]**
現在地画面を表示します。

⑬ **[戻る]**
前の画面に戻ります。

⑭ **[メニュー]**
メニュー画面を表示します。

数字を入力する

1 **入力したい数字をタッチする。**



入力文字エリアに入力した数字が表示されます。

① **入力文字エリア**
入力した数字が表示されます。

② **[削除]**
カーソルの左側にある数字を削除します。

③ **カーソル位置変更ボタン**
カーソルの位置を 1 字分移動します。

④ **[検索]**
検索を開始します。

⑤ **[現在地]**
現在地画面を表示します。

⑥ **[戻る]**
前の画面に戻ります。

⑦ **[メニュー]**
メニュー画面を表示します。

リスト画面

メニュー操作中に検索リストや検索結果リストなど、リスト画面が表示されます。



① **リストボタン**
リスト項目が表示されます。

② **リストスクロールボタン**
リストを上下にスクロールします。

③ **[五十音順]**
リストを五十音順に並び替えます。

④ **[距離順]**
リストを現在地から距離が近い順に並び替えます。

⑤ **[現在地]**
現在地画面を表示します。

⑥ **[戻る]**
前の画面に戻ります。

⑦ **[メニュー]**
メニュー画面を表示します。

ルートを設定中に、現在地周辺の施設を検索すると現在地周辺施設リスト画面が表示されます。



① **リストボタン**
リスト項目が表示されます。

② **リストスクロールボタン**
リストを上下にスクロールします。

③ **方向矢印と距離**
現在地から施設までの距離と方向が表示されます。

④ **[現在地周辺]**
現在地周辺の施設リストが表示されます。

⑤ **[ルート沿い周辺]**
設定したルート沿い周辺の施設リストが表示されます。
ルートが設定されている場合に表示されます。

⑥ **[現在地]**
現在地画面を表示します。

⑦ **[戻る]**
前の画面に戻ります。

⑧ **[メニュー]**
メニュー画面を表示します。

地点メニュー

地点の登録や、目的地や出発地の設定などをすることができます。

地点検索後の地点メニュー

検索した地点を目的地や登録地に設定します。

1 **地点を検索する。**

→「行き先・場所を探す（検索)」P.32

検索した地点付近の地図と地点メニューが表示されます。

2 **設定したい項目をタッチする。**



① **[現在地からここへ]**
現在地から検索した地点までのルートを探索します。
→「目的地までのルートを探索する」P.48

② **[ここを登録]**
検索した地点を登録します。
→「検索した地点を登録する」P.61

③ **[自宅に登録]**
検索した地点を自宅として登録します。
→「自宅を登録する」P.61

④ **[周辺施設]**
検索した地点の周辺施設を検索します。
→「地図画面から周辺の施設を探す」P.35

⑤ **[出発地にする]**
検索した地点を出発地としてルートを設定します。
→「出発地を設定する」P.49

⑥ **[目的地にする]**
検索した地点を目的地としてルートを設定します。
→「目的地を設定する」P.49

⑦ **[経由地に追加する]**
検索した地点を経由地としてルートを設定します。
→「経由地を設定する」P.50

⑧ **地点メニュースクロールボタン**
地点メニューリストを上下にスクロールします。

⑨ **地点詳細情報**
検索した地点の詳細情報が表示されます。

⑩ **地点詳細情報切替ボタン**
[前へ] または [次へ] をタッチすると、地点詳細情報を検索リスト順に切り替えることができます。

現在地画面の地点メニュー

1 現在地画面で地点メニューボタンをタッチする。

→「地点メニューを表示させる」P.20

地点メニューが表示されます。

2 設定したい項目をタッチする。

① **[ここを登録]**
現在地を登録します。
→「検索した地点を登録する」P.61

② **[自宅に登録]**
現在地を自宅として登録します。
→「自宅を登録する」P.61

③ **[周辺施設]**
現在地の周辺施設を検索します。
→「地図画面から周辺の施設を探す」P.35

TIPS

高速道路と一般道路が並行している場合のみ地点メニューに [高速道路 / 一般道路切り替え] が表示されます。

タッチすると、走行中の高速道路と一般道路を切り替えることができます。

行き先・場所を探す（検索）

地点検索の流れ……………………………33
地図画面から探す…………………………34
地図画面から直接探す ………………… 34
地図画面から周辺の施設を探す …… 35
行き先・場所画面から探す…………36
名称で探す ……………………………… 36
住所で探す ……………………………… 37
ジャンルで探す ………………………… 38
電話番号で探す ………………………… 39
登録地点から探す ……………………… 40
検索履歴から探す ……………………… 40
周辺の施設を探す ……………………… 41
るるぶ DATA で探す ……………… 42

地点検索の流れ

検索方法を選択して、行き先・場所を検索します。地点を検索すると、検索した地点付近の地図と地点メニューが表示されます。地点メニューから、検索した地点を目的地や出発地、登録地などに設定します。



地図画面から探す

地図画面から直接探す

地図上から探すことができます。

1 地図画面をタッチする。

タッチした地点を中心に地図が移動します。

2 目的の地点まで地図をスクロールさせる。

TIPS

カーソルと現在地を結ぶ方向線が、ピンク色の直線で表示されます。

3 地点メニューボタンをタッチする。

地点メニューを表示させます。

▼

4 設定したい項目をタッチする。

→「地点検索後の地点メニュー」P.30

地図画面から周辺の施設を探す

検索した地点の周辺地図から、周辺の施設を検索することができます。

1 地点を検索する。

→「行き先・場所画面から探す」P.36
→「地図画面から直接探す」P.34

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

2 [周辺施設] をタッチする。

周辺施設検索画面が表示されます。

3 目的の施設のジャンルをタッチする。

さらに詳細なジャンル検索画面が表示されます。

4 詳細なジャンルを選択する。



ジャンルを絞り込んでいくと、検索結果リストが表示されます。

5 目的の施設をタッチする。

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

6 設定したい項目をタッチする。

→「地点検索後の地点メニュー」P.30

行き先・場所画面から探す

名称で探す

目的の施設の名称を入力して探すことができます。

1 行き先・場所画面で、[名称] または [名称手書き] をタッチする。

→「行き先・場所画面」P.22

名称検索画面または名称手書き画面が表示されます。

2 名称を入力して、[検索] をタッチする。

→「五十音で文字を入力する」P.26
→「手書きで文字を入力する」P.27

検索結果リストが表示されます。

検索結果が多い場合は、絞り込み選択画面が表示されます。

3 目的の施設をタッチする。

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

4 設定したい項目をタッチする。

→「地点検索後の地点メニュー」P.30

絞り込み選択画面

検索結果が多い場合、絞り込み選択画面が表示されます。

① **[ジャンルで絞込み]**
ジャンル検索画面が表示されます。
→「ジャンルで探す」P.38

② **[都道府県で絞込み]**
住所検索画面が表示されます。
→「住所で探す」P.37

③ **[前方一致で絞込み]**
入力した文字と前方の文字が一致した結果検索リストが表示されます。

住所で探す

住所や地名で探すことができます。

1 **行き先・場所画面で、[住所] をタッチする。**

→「行き先・場所画面」P.22

住所検索画面が表示されます。

2 **都道府県をタッチする。**

3 **市区町村をタッチする。**

頭文字選択ボタン

タッチすると各ページにジャンプします。該当がない場合はボタンが暗くなります。

4 **丁目、番地、号を順にタッチする。**

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

5 **設定したい項目をタッチする。**

→「地点検索後の地点メニュー」P.30

TIPS

代表地点を選択すると、その地域の代表地点周辺の地図が表示されます。

ジャンルで探す

目的の施設のジャンルを選択して探すことができます。

1 行き先・場所画面で、[ジャンル] をタッチする。

→「行き先・場所画面」P.22

ジャンル検索画面が表示されます。

2 目的の施設のジャンルをタッチする。

さらに詳細なジャンル検索画面が表示されます。

3 詳細なジャンルを選択する。

ジャンルを絞り込んでいくと、住所検索画面が表示されます。

4 都道府県をタッチする。

5 市区町村をタッチする。

6 目的の施設をタッチする。

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

7 設定したい項目をタッチする。

→「地点検索後の地点メニュー」P.30

TIPS

ジャンルによっては、住所検索がない場合もあります。

電話番号で探す

目的の施設の電話番号を入力して探すことができます。

1 **行き先・場所画面で、[電話番号] をタッチする。**

→「行き先・場所画面」P.22

電話番号検索画面が表示されます。

2 **電話番号を入力して、[検索] をタッチする。**

→「数字を入力する」P.28

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

3 **設定したい項目をタッチする。**

→「地点検索後の地点メニュー」P.30

TIPS

- 市外局番と市内局番は必ず入力してください。
- 同一番号の複数施設が存在する場合、地点詳細情報切替ボタンをタッチして、施設情報の表示を切り替えることができます。
→「地点検索後の地点メニュー」P.30

市内局番まで一致した場合



「データがありません。付近の地図を表示しますか？」とダイアログが表示されます。

[はい] をタッチすると、周辺の代表地点が表示されます。

[いいえ] をタッチすると、電話番号検索画面に戻ります。

該当する電話番号がない場合

「データがありません。」とダイアログが表示されます。

[OK] をタッチすると、電話番号検索画面に戻ります。

登録地点から探す

登録した地点から探すことができます。

1 **行き先・場所画面で、[登録地点] をタッチする。**

→「行き先・場所画面」P.22

登録地点検索画面が表示されます。

2 **目的の施設をタッチする。**

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

3 **設定したい項目をタッチする。**

→「地点検索後の地点メニュー」P.30

TIPS

登録されている地点がない場合は、「登録した地点がありません」とダイアログが表示されます。

→「地点を登録する」P.61

検索履歴から探す

過去に検索した地点から探すことができます。

1 **行き先・場所画面で、[履歴] をタッチする。**

→「行き先・場所画面」P.22

履歴検索画面が表示されます。

2 **目的の施設をタッチする。**

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

3 **設定したい項目をタッチする。**

→「地点検索後の地点メニュー」P.30

周辺の施設を探す

ジャンルを選択して、周辺の施設を探すことができます。

1 行き先・場所画面で、[周辺] をタッチする。

→「行き先・場所画面」P.22

周辺施設検索画面が表示されます。

2 目的の施設のジャンルをタッチする。

さらに詳細なジャンル検索画面が表示されます。

3 詳細なジャンルを選択する。

ジャンルを絞り込んでいくと、検索結果リストが表示されます。

4 目的の施設をタッチする。

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

5 設定したい項目をタッチする。

→「地点検索後の地点メニュー」P.30

るるぶ DATA で探す

るるぶ DATA から探すことができます。

1 行き先・場所画面で、[るるぶ DATA] をタッチする。

→「行き先・場所画面」P.22

るるぶ DATA 検索画面が表示されます。

2 地域をタッチする。



3 都道府県をタッチする。



4 市区町村をタッチする。

5 ジャンルをタッチする。



さらに詳細なジャンル検索画面が表示されます。

6 詳細なジャンルを選択する。



ジャンルを絞り込んでいくと、検索結果リストが表示されます。

7 目的の施設をタッチする。



施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

8 設定したい項目をタッチする。

→「地点検索後の地点メニュー」P.30

るるぶ DATA で周辺施設を探す

るるぶ DATA から周辺施設を探すことができます。

1 行き先・場所画面で、[周辺] をタッチする。

→「行き先・場所画面」P.22

周辺施設検索画面が表示されます。

2 [周辺るるぶ DATA] をタッチする。

周辺るるぶ DATA 検索画面が表示されます。

3 ジャンルをタッチする。



さらに詳細なジャンル検索画面が表示されます。

4 詳細なジャンルを選択する。



ジャンルを絞り込んでいくと、検索結果リストが表示されます。

5 目的の施設をタッチする。

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

6 設定したい項目をタッチする。

→「地点検索後の地点メニュー」P.30

るるぶ DATA の施設情報を見る

1 リストの右の [i] をタッチする。



施設の詳細情報が表示されます。





① **ページスクロールボタン**
施設情報を上下にスクロールします。

② **[地図]**
施設付近の地図と地点メニューを表示します。

るるぶ DATA ついて

- スポット情報やイベント情報は、施設の都合などで内容が変更されている場合がございます。料金・日程・時間など、最新の情報をお知りになりたい場合には、事前に各問合せ先にご確認されることをお薦めいたします。
- 掲載情報については細心の注意を払っておりますが、その内容の正確性・完全性・安全性について、株式会社JTB パブリッシングが保証するものではありません。
- 掲載情報を利用して生じたいかなる損害・不都合などについて、株式会社JTB パブリッシングは一切責任を負いません。地図上の各スポットの位置情報は、ずれが生じる場合もございますので目安としてご利用ください。
- 掲載情報の無断転載は禁止します。

ルート（探索）

ルート設定の流れ……………………… 47
現在地からのルートを探索する…… 48
目的地までのルートを探索する …… 48
自宅までのルートを探索する ……… 48
ルートを設定する……………………… 49
目的地を設定する …………………… 49
出発地を設定する …………………… 49
経由地を設定する …………………… 50
ルートを確認する……………………… 51
案内を開始する………………………… 52
ルートを編集する……………………… 53
経由地を追加する …………………… 53
設定した地点を削除する …………… 53
設定した地点を入れ替える ………… 54
最後の地点を設定する……………… 55
デモ走行でルートを確認する……… 56
ルート案内を中止する……………… 57
ルートを削除する……………………… 58
案内中にルートをはずれたら……… 59

ルート設定の流れ

行き先・場所を検索してルートを設定後、探索条件を選択して探索を開始します。ルートが探索されると、ルート案内画面が表示されます。ルートを選択して、案内を開始します。



交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。この場合は、実際の交通規制に従って走行してください。

現在地からのルートを探索する

検索した地点や自宅を目的地として設定すると、現在地から目的地までのルートが探索され案内開始画面が表示されます。

目的地までのルートを探索する

1 目的地を検索する。

→「行き先・場所を探す（検索）」P.32

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

2 [現在地からここへ] をタッチする。

現在地から検索した地点までのルートが探索され、ルート案内画面が表示されます。

▼

→「案内を開始する」P.52

自宅までのルートを探索する

1 行き先・場所画面で、[自宅] をタッチする。

→「行き先・場所画面」P.22

自宅付近の地図と地点メニューが表示されます。

2 [現在地からここへ] をタッチする。



現在地から自宅までのルートが探索され、ルート案内画面が表示されます。

▼

→「案内を開始する」P.52

TIPS

自宅を登録していない場合は、「自宅が登録されていません。」とダイアログが表示されます。→「自宅を登録する」P.61

ルートを設定する

検索した地点を目的地や出発地、経由地に設定します。

目的地を設定する

1 **目的地を検索する。**

→「行き先・場所を探す（検索)」P.32

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

2 **[目的地にする] をタッチする。**

ルート確認画面が表示されます。

▼

検索した地点が目的地に設定されます。

→「ルートを確認する」P.51

TIPS

地点間は 50m 以上離して設定してください。

出発地を設定する

1 **出発地を検索する。**

→「行き先・場所を探す（検索)」P.32

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

2 **[出発地にする] をタッチする。**



ルート確認画面が表示されます。

▼

検索した地点が出発地に設定されます。

→「ルートを確認する」P.51

TIPS

地点間は 50m 以上離して設定してください。

経由地を設定する

1 経由地を検索する。

→「行き先・場所を探す（検索）」P.32

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

2 [経由地に追加する] をタッチする。



ルート確認画面が表示されます。

▼

検索した地点が経由地に設定されます。

→「ルートを確認する」P.51

TIPS

・目的地が設定されていない場合は、経由地を設定することはできません。

・地点間は 50m 以上離して設定してください。

ルートを確認する

ルートに設定した地点を確認したり、探索条件を選択して探索を開始します。

1 ルート画面で、[ルート確認] をタッチする。

→「ルート画面」P.23

ルート確認画面が表示されます。

2 [一般優先] または [高速優先] をタッチする。



3 [検索開始] をタッチする。

ルート案内画面が表示されます。

→「案内を開始する」P.52

① [S]（出発地）
出発地を表示します。タッチすると出発地点付近の地図と地点メニューを表示します。
未設定の場合は、現在地が出発地として設定されます。

② [W1] 〜 [W5]（経由地 1 〜 5）
経由地を表示します。タッチすると経由地付近の地図と地点メニューを表示します。
未設定の場合は、[追加する] と表示されます。[追加する] をタッチすると行き先・場所画面が表示されます。

③ [G]（目的地）
目的地を表示します。タッチすると目的地付近の地図と地点メニューを表示します。
未設定の場合は、タッチすると行き先・場所画面が表示されます。

④ [一般優先]
一般道路を優先してルートを探索します。

⑤ [高速優先]
高速道路を優先してルートを探索します。

⑥ [検索開始]
ルートの探索を開始します。

⑦ [削除]
ルート設定した地点をルートから削除します。
→「設定した地点を削除する」P.53

⑧ [入替]
ルート設定した地点を入れ替えます。
→「設定した地点を入れ替える」P.54

案内を開始する

ルートが探索されると、ルート案内画面が表示されます。ルートを選択して、案内を開始します。また、デモ走行をすることもできます。

1 ルートを選択する。

一般優先 [1][2][3] 高速優先 [4][5][6] の中からルートを選択します。

2 [案内開始] をタッチする。

ルート案内を開始します。

① **高速入口名・距離・到着予想時刻**
目的地までの距離と到着予想時刻、利用する高速入口が表示されます。

② **[最後の地点検索]**
最後の地点検索画面を表示します。
→「最後の地点を設定する」P.55

③ **一般優先 [1]・[2]・[3]**
主に一般道路を使用するルートです。

④ **高速優先 [4]・[5]・[6]**
主に高速道路を使用するルートです。

⑤ **[案内開始]**
目的地までのルート案内を開始します。

⑥ **[デモ走行]**
デモ走行を開始します。
→「デモ走行でルートを確認する」P.56

ルートを編集する

ルート確認画面から、経由地の追加や設定した地点の削除、地点の入れ替えなど、ルートを編集することができます。

経由地を追加する

ルート確認画面から経由地を追加します。

1 **ルート画面で、[ルート確認] をタッチする。**

→「ルート画面」P.23

ルート確認画面が表示されます。

2 **[追加する] をタッチする。**

行き先・場所メニューが表示されます。

3 **経由地を検索する。**

→「経由地を設定する」P.50

4 **[検索開始] をタッチする。**

ルート案内画面が表示されます。

TIPS

目的地が設定されていない場合は、経由地を設定することはできません。

設定した地点を削除する

出発地や目的地、経由地を削除します。

1 **ルート画面で、[ルート確認] をタッチする。**

→「ルート画面」P.23

ルート確認画面が表示されます。

2 **削除したい地点の [削除] をタッチする。**



ルートから地点が削除されます。

3 **[検索開始] をタッチする。**

ルート案内画面が表示されます。

TIPS

- 出発地を削除すると、現在地が出発地として設定されます。
- 経由地が設定されている場合は、目的地を削除すると、最終経由地が目的地として設定されます。

設定した地点を入れ替える

設定した地点を入れ替えることができます。

1 ルート画面で、[ルート確認] をタッチする。

→「ルート画面」P.23

ルート確認画面が表示されます。

2 入れ替えたい地点の [入替] をタッチする。

矢印で示された地点が入れ替わります。

3 [検索開始] をタッチする。

ルート案内画面が表示されます。

最後の地点を設定する

設定したルートに、目的地までの最後の経由地をジャンルから選択することができます。

1 ルート画面で、[ルート確認] をタッチする。

→「ルート画面」P.23

ルート確認画面が表示されます。

2 [探索開始] をタッチする。

ルート案内画面が表示されます。

3 [最後の地点検索] をタッチする。

最後の地点検索画面が表示されます。

4 目的の施設のジャンルを選択して、[再探索] をタッチする。

最後の地点を含めた案内開始画面が表示されます。

TIPS

- 必ずしも最後にある地点が選ばれるわけではありません。
- 最後の地点は、経由地としてルートに設定されます。ルート設定画面ではリストボタンにピンク色の枠が表示されます。
- すでに経由地が５カ所設定されている場合は、最後の地点を設定することはできません。
- [施設リスト] をタッチすると、選択したジャンルの施設リストが表示されます。ルートの左側にある施設には緑色の旗、ルートの右側にある施設には、青色の旗が表示されます。

デモ走行でルートを確認する

出発地から目的地までのルートをデモ走行して、ルートを確認することができます。

1 ルート案内画面で [デモ走行] をタッチする。

→「案内を開始する」P.52

「デモ走行を開始します」とダイアログが表示されます。

2 [OK] をタッチする。

デモ走行画面が表示されます。

3 走行ルートを確認する。

① [DOWN]
デモ走行の自車スピードを遅くします。

② [UP]
デモ走行の自車スピードを速くします。

③ [中止]
「デモ走行を中止しますか？」とダイアログが表示されます。
[はい] をタッチすると、中止されます。
[いいえ] をタッチすると、デモ走行画面に戻ります。

ルート案内を中止する

ルート案内が不要になったとき、案内を中止します。

1 ルート画面で、[案内中止] をタッチする。

→「ルート画面」P.23

「案内を中止しますか？」とダイアログが表示されます。

2 [はい] をタッチする。

案内が中止されます。

ルートを削除する

設定したルートを削除します。

1 ルート画面で、[ルート削除] をタッチする。

→「ルート画面」P.23

「ルートを削除しますか？」とダイアログが表示されます。

2 [はい] をタッチする。

設定したルートが削除されます。

案内中にルートをはずれたら

ルート案内中にルートからはずれると、自動的にルートを再探索（オートリルート）します。



ルートからはずれると…

▼



自動的にルートを再探索します。

登録・編集・確認

地点を登録する…………………………61
検索した地点を登録する ……………… 61
自宅を登録する ………………………… 61
登録地点を確認・管理する…………62
登録地点を確認する …………………… 62
登録地点を削除する …………………… 62
自宅を削除する ………………………… 63
登録地点を編集する…………………64
検索履歴の削除………………………65
検索履歴を削除する …………………… 65
検索履歴をすべて削除する ………… 65

地点を登録する

自宅やよく行く場所を登録しておくと、ルート設定が簡単になります。

検索した地点を登録する

1 行き先・場所を検索する。

→「行き先・場所を探す（検索）」P.32

2 [ここを登録] をタッチする。



登録地点アイコンが表示され、地点が登録されます。

▼

自宅を登録する

1 自宅の場所を検索する。

→「行き先・場所を探す（検索）」P.32

2 [自宅に登録] をタッチする。



「自宅を登録しました。」とダイアログが表示されます。

3 [OK] をタッチする。

自宅アイコンが表示され、自宅に登録されます。

▼

TIPS

すでに自宅を登録している場合は、新たに自宅として上書き登録されます。

登録地点を確認・管理する

登録地点の確認や削除をすることができます。

登録地点を確認する

1 設定画面で、[登録地点管理] をタッチする。

→「設定画面」P.24

登録地点管理画面が表示されます。

2 確認したい登録地点のリストボタンをタッチする。

施設付近の地図と地点メニューが表示されます。

登録地点を削除する

1 設定画面で、[登録地点管理] をタッチする。

→「設定画面」P.24

登録地点管理画面が表示されます。

2 削除したい登録地点の削除アイコンをタッチする。



「この地点を削除しますか？（登録地点名称）」とダイアログが表示されます。

3 [はい] をタッチする。



登録地点が削除されます。

自宅を削除する

1 設定画面で、[登録地点管理] をタッチする。

→「設定画面」P.24

登録地点管理画面が表示されます。

2 [自宅を削除] をタッチする。

「自宅を削除しますか？」とダイアログが表示されます。

3 [はい] をタッチする。

自宅が削除されます。

登録地点を編集する

登録地点の登録内容（名称、住所、電話番号）を編集することができます。

1 設定画面で、[登録地点管理] をタッチする。

→「設定画面」P.24

登録地点管理画面が表示されます。

2 編集したい登録地点の編集アイコンをタッチする。

登録地点編集画面が表示されます。

3 変更したい項目の [編集] をタッチする。

名称、住所を編集する場合は、手書き入力画面が表示されます。

→「手書きで文字を入力する」P.27

電話番号を編集する場合は、数字入力画面が表示されます。

→「数字を入力する」P.28

4 変更内容を入力後、[完了] をタッチする。



登録地点の登録内容が変更されます。

検索履歴の削除

検索した地点の履歴を削除することができます。

検索履歴を削除する

1 行き先・場所画面で、[履歴] をタッチする。

→「行き先・場所画面」P.22

履歴検索画面が表示されます。

2 削除したい検索履歴の削除アイコンをタッチする。



「この履歴を削除しますか？（検索履歴地点名称）」とダイアログが表示されます。

3 [はい] をタッチする。



検索履歴が削除されます。

検索履歴をすべて削除する

1 行き先・場所画面で、[履歴] をタッチする。

→「行き先・場所画面」P.22

履歴検索画面が表示されます。

2 [全削除] をタッチする。

「履歴をすべて削除しますか？」とダイアログが表示されます。

3 [はい] をタッチする。

すべての検索履歴が削除されます。

ナビゲーション設定

GPS 情報を確認する ………………… 67
表示方法を設定する…………………… 68
ルート探索条件を設定する………… 69
アイコン表示を設定する…………… 70
音声案内の音量を設定する………… 71
システム設定………………………… 72
バージョン情報を確認する ………… 72
ナビの設定を初期化する …………… 72
ナビをバージョンアップする ……… 73

GPS 情報を確認する

GPS 衛星からの受信状態を確認することができます。

1 設定画面で、[GPS 情報] をタッチする。

→「設定画面」P.24

GPS 情報画面が表示されます。

2 GPS 情報を確認する。



① DATE
現在の日付が表示されます。

② TIME
現在の時刻が表示されます。

③ 緯度
現在の緯度が表示されます。

④ 経度
現在の経度が表示されます。

⑤ 状態
現在の測位状態（3D 測位、2D 測位、未測位）が表示されます。

⑥ 受信中 GPS 衛星（赤色）

⑦ 未受信 GPS 衛星（灰色）

⑧ [NMEA]
リアルタイムに GPS ログ情報を表示します。

表示方法を設定する

用途やお好みに応じて表示を設定することができます。

1 設定画面で、[表示設定] をタッチする。

→「設定画面」P.24

表示設定画面が表示されます。

2 設定したい項目をタッチする。



① **地図色設定**

[昼]
常に昼モードで表示します。

[夜]
常に夜モードで表示します。

[自動]
日没・日出時刻に連動して、自動で切り替わります。

② **走行軌跡**

[表示]
走行軌跡を地図上に表示します。

[非表示]
走行軌跡を地図上に表示しません。

③ **リストスクロール**

[左]
リストスクロールボタンをリストの左側に表示します。

[右]
リストスクロールボタンをリストの右側に表示します。

④ **推奨スムーズ道**

[表示]
推奨スムーズ道を地図上に表示します。

[非表示]
推奨スムーズ道を地図上に表示しません。

ルート探索条件を設定する

用途やお好みに応じてルート探索条件を設定することができます。

1 設定画面で、[探索設定] をタッチする。

→「設定画面」P.24

探索設定画面が表示されます。

2 設定したい項目をタッチする。

① フェリーを利用

[する]
フェリーを利用するルートが探索されます。

[しない]
フェリーを利用しないルートが探索されます。

② 条件付通行規制

[通る]
条件付通行規制に関係なく、該当の道路をルート探索の候補にします。

[通らない]
条件付通行規制の道路※を使用しないルートが探索されます。

[考慮する]
条件付通行規制の道路※をできるだけ使用しないルートが探索されます。

※スクールゾーンなどの時間帯で通行条件が変わる道路

③ 助手席モード

[ON]
走行中、すべての操作ができるようにします。

[OFF]
走行中、操作を一部制限します。

④ スマート IC を利用

[する]
スマート IC を利用するルートが探索されます。

[しない]
スマート IC を利用しないルートが探索されます。

TIPS

条件付通行規制を通るルートは、ピンク色で表示されます。

⚠

走行中の運転者の操作は危険ですので、助手席モードは [OFF] にして、また本機を注視せず、安全運転を心がけてください。

アイコン表示を設定する

ランドマークアイコンを地図上に表示することができます。

1 設定画面で、[アイコン設定] をタッチする。

→「設定画面」P.24

アイコン設定画面が表示されます。

2 表示させたい施設のジャンルをタッチする。

ランドマークアイコンを地図上に表示させる場合は、チェックボックスにチェックをつけます。

チェックをはずすと、ランドマークアイコンは地図上に表示されません。

音声案内の音量を設定する

ナビゲーション音声案内の音量を設定することができます。

1 設定画面で、[音量設定] をタッチする。

→「設定画面」P.24

音量設定画面が表示されます。

2 [音声テスト] をタッチして、VOL. ノブを回して調整する。

→取扱説明書「マルチメディア編」
「音量を調整する」P.20

システム設定

システム設定では、本ナビゲーションの各種設定を行うことができます。

バージョン情報を確認する

本ナビゲーションのバージョン情報を確認することができます。

1 **システム設定画面で、[バージョン] をタッチする。**

→「システム設定画面」P.25

バージョン情報がダイアログに表示されます。

2 **バージョン情報を確認する。**

確認することができたら、[OK] をタッチします。

ナビの設定を初期化する

設定した内容を一度にご購入時の状態に戻します。

1 **システム設定画面で、[ナビ初期化] をタッチする。**

→「システム設定画面」P.25

「ナビを初期化しますか？」とダイアログが表示されます。

2 **[はい] をタッチする。**

初期化されます。

TIPS

初期化すると、登録地点や設定したルートも消去されます。

ナビをバージョンアップする

ナビをバージョンアップすることができます。

1 システム設定画面で、[バージョンアップ] をタッチする。

→「システム設定画面」P.25

バージョンアップ画面が表示され、バージョンアップ用端末番号が表示されます。

TIPS

詳細に関しては、pd コミュニティ（http://passione.datawest.co.jp/）をご覧ください。

その他

故障かな？と思ったら………………… 75
地図ソフトについて…………………… 77

故障かな？と思ったら

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。
修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。
それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

症　状	原　因	処　置
本機に登録されていた情報（登録地点など）が消失している。	・本機の使用をあやまった。 ・ノイズの影響を受けた。 ・修理を依頼した。 などにより本機に保存した内容が消失する場合があります。	消失したデータについては補償できません。
現在地が正しく表示されない。	走行条件や GPS の状態により、表示誤差が生じた。	GPS のリセットなどを行い、衛星電波を受信してください。
	車内で使用中の電子機器（アマチュア無線、レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETC、本機以外のナビゲーションシステム等）による電波の妨害。	使用中の電子機器の電源を切ってください。
自車を移動させても地図がスクロールしない。	現在地表示になっていない。	現在地ボタンを押してください。
現在地が正しく表示されない。	現在地表示になっていない。	現在地ボタンを押してください。
地図上の自車の色がいつまでも灰色のまま動かない。	本機の上にものが置いてあるため、GPS 衛星からの電波が受信できない。	本機の上にものを置いたり、ペンキを塗ったり、シールを貼ったり、ワンセグ用アンテナを近づけたりしないでください。
	GPS 衛星の受信感度が悪い。	GPS 衛星からの電波が安定するまでお待ちください。
		本機の取り付け場所によっては、GPS 衛星からの電波の受信が悪い場合がありますので、取り付け場所を調整してください。
	トンネルや屋内、高層ビル付近など、GPS 衛星からの電波が受信しにくい場所にいる。	電波が入りやすい、見晴らしの良い場所へ移動してください。
再検索時、経由地を検索しない。	すでに経由地を追加した、または通過したと判断した。	通過した経由地を再び経由したい場合は、再度ルート設定を行ってください。
ルート情報が表示されない。	ルート探索を行っていない。	目的地を設定し、ルート探索を行ってください。
	“ルート案内”が停止になっている。	ルート案内を開始してください。
ルート探索後、有料道路出入口付近を通っても、案内記号が表示されない。	自車マークが検索されたルートを走行していない。（案内記号は、検索されたルート内容に関係のあるもののみを表示）	探索されたルートを走行してください。

経由地が設定できない。	すでに経由地を５カ所設定している。	経由地を６カ所以上設定することはできません。数回に分けて検索を行ってください。
	目的地設定がされていない。	経由地は目的地が設定されていないと設定できません。先に目的地を設定してください。
音声案内をしない。	探索されたルートを外れている。	探索されたルートに戻るか、再度ルート探索を行ってください。
	“ルート案内”が停止になっている。	ルート案内を開始してください。
	ナビゲーション機能設定の音量設定がされていない。	ナビゲーション機能設定の音量設定画面で適切な音量に変えてください。
実際の道路と音声案内が異なる。	音声案内の内容は右左折する方向、他の道路との接続形態などにより、異なった内容になる場合があります。	実際の交通ルールに従って走行してください。
探索されたルートが表示されない。	目的地の近くに道路がない。	目的地を近くの道路まで位置修正してください。とくに、上り下りで道路が別々に表示されているような場所では進行方向に注意のうえ、道路上に目的地や経由地を設定してください。
	出発地と目的地が近い。	距離を離してください。
大回りなルートを探索する。	検索では、幹線道路のみを使用するエリアがあるため、大回りなルートになることがあります。	目的地を幹線道路に近づけて設定してください。
	出発地、目的地付近の道路に規制がある（一方通行など）ときに遠回りのルートを検索する場合があります。	出発地や目的地を少しずらして設定してください。または、通りたいルートに経由地を設定してください。
	車の方向（矢印の向き）が目的地方向と逆のときは、進行方向にそってルートを探索するため、遠回りのルートになる場合があります。	故障ではありません。
出発地・経由地・目的地から離れたポイントにルートが引かれる。	地図上の出発地、経由地、目的地付近に経路検索用のデータが入っていないため、ルート案内の開始、経由、終了点が離れてしまう。	近くの道路上に目的地を設定してください。
意図したルートとは違うルートが表示される。	目的地の近くに検索可能な道路がない。	目的地と逆の車線に設定されたりし、正しいルートが表示されない場合がありますので、目的地の設定は最詳細地図で車線等を確認して行ってください。
	目的地を建物の中心に設定している。	
	中央分離帯のある道路の反対側に目的地・経由地を設定している。	一方通行を考慮してルート探索を行うため、大回りなルートを表示する場合があります。最詳細地図で車線などを確認して設定してください。

地図ソフトについて

＜地図データについて＞

○ この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 5 万分の 1 地形図、2 万 5 千分の 1 地形図、1 万分の 1 地形図、数値地図 250m メッシュ (標高) 及び数値地図 50m メッシュ (標高) を使用した。（承認番号　平 23 情使、第 677-1 号）

○ この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料 H・1 - No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を利用し作成したものである。（承認番号 国地企調第 94 号　平成 22 年 7 月 5 日）

○ この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベース（(c)2013 財団法人日本デジタル道路地図協会）を使用しました。（測量法第 44 条に基づく成果使用承認 09-052P）

○ この地図の作成にあたっては、上記の地理情報及びインクリメント・ピー株式会社の電子地図データベースを基に住友電工システムソリューション株式会社が追加・加工したものを使用しています。

＜交通規制データについて＞

○ 本品に使用している交通規制データは、2013 年 3 月時点のものです。本データが現場の交通規制と違うときは、現場の交通規制標識・表示等に従ってください。

○ 本品に使用している交通規制データは、普通車両に適用されているもののみで、大型車両や二輪車等の規制は含まれておりません。あらかじめご了承ください。

⚠ 注意

● データベース作成時点の関連で、表示される地図が現状と異なることがありますのでご了承ください。

● いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。

● 本品より出力された地図情報の著作権は、住友電気工業株式会社、住友電工システムソリューション株式会社及びインクリメント・ピー株式会社に帰属します。